

1720D 浊度分析仪操作及维护规程

一、 操作规程

- 1、检查浊度计主体、感光器窗口及除泡器是否干净，进出水管路是否畅通，供电电源是否合格。
- 2、打开水样进样阀，使水样保持 250-750ml /mi n，避免管路中产生气泡。
- 3、供电。
- 4、等读数稳定后即可。
- 5、每班定期对仪器进行循检。

二、 维护规程

- 1、定期校准，建议三个月或依据水质情况适当延长，在重大维护、更换灯泡后必须进行校正，校准程序参见操作说明书。
- 2、定期清洗，包括感光器窗口、浊度计主体和除泡器，依据水质情况或实际经验用户自定，清洗程序参见操作说明书。
- 3、灯泡更换，建议一年，灯泡采用 HACH 原厂产品，更换步骤详见操作说明书。